



燃气报警器安装与调式--温馨提示

感谢您对我司的大力支持！关于贵司订购的工业报警器，首先，请安装人员一定要认真阅读的阅读说明书，在安装过程中有以下几点敬请注意：

1. 介质如果比重比空气重，则探测器（探头）一般情况下安装在离泄漏源正下方 30 公分左右，如果比重比空气轻，则安装在离泄漏源正上方 30 公分左右。特殊情况再进行特殊安装。如果环境情况较恶劣，请加装防尘防雨罩。主机安装在非现场。
电化学式的探测器安装与半导体、催化燃烧式探测器的安装方式不同，详情见说明书。
2. 请选用正品（国标）三芯电缆线，请不要购买质量差的电缆线，质量差的电缆线可能会导致电压输入过高，直接损坏控制主机。
3. 请在打雷、闪电天气等恶劣环境下不要安装及使用报警器（请暂时关闭电源），以免雷击到探测器，使用的环境尽量安装避雷针。
4. 请认真按照报警器说明书进行安装（如：SST-9801A 报警器），1、2、3 号端子接电源线，3 号端子一定要接地。8、9、10 号端子接探头，有颜色区别（白、红、黑），请详见说明书；如果需要联动风机（220V）、切断阀或者蜂鸣器（防爆报警灯）等联动设备，请将 18 号端子引一根火线到 13 号端子，再将联动设备分别接在 17 号端子（零线）以及 12 号端子（火线）、11 号端子一定要接地。
5. 请按生产车间的实际面积进行报警器的安装，一路报警器的推测有效范围约为 20 平方米，如果超过此范围，需增加报警器数量。

请注意以上事项，确保报警器的正确安装及使用，以免导致报警器不能正常工作。造成不必要的生命财产损失。

感谢您使用我司产品，如有不详之处，请随时与相关业务负责人联系！我们将竭尽为您服务！